PLACARD BAHIA 0,90
C/ MET. LINEA NORDICA
Cod. 3530/3531/3532/3533/3534/3535/3536

MUEBLES Orlandi

www.mueblesorlandi.com.ar

D: DF
R: CFP
A: MR
v: 02

ATENCIÓN! INFORMACIÓN IMPORTANTE AL CONSUMIDOR

- El armado de los muebles debe ser efectuado por persona adulta siguiendo atenta y debidamente el manual de instrucciones proveído por la firma. ¡ATENCIÓN! Contiene piezas pequeñas. Aleje las mismas del alcance de los niños.
- Números de piezas se limpian con paño y alcohol.
- Colocarle los tarugos y accesorios correspondientes.
- Montarlo con ayuda de otras personas.
- Arme el mueble acostado sobre el cartón de la caja o una manta con el fin de evitar rayones o daños en el mismo.
- Precisará destornillador philips y martillo.
- No usar atornillador eléctrico en la fijación de manijas.
- El ajuste final de la tornillería debe realizarse de forma manual.
- Los fondos del mueble se recomienda colocarlos al final para regular la escuadra.
- Los clavos se suministran en la cantidad precisa para su uso, siguiendo las distancias especificadas en estas instrucciones.
- Asegúrese de guardar el número de serie del producto desde el principio hasta el final del proceso de armado. Este número es obligatorio para cualquier consulta o reclamo futuro.

HERRAMIENTAS NO INCLUÍDAS



COD DE ELEMENTO	HERRAJES	CANTIDAD
BI1	Bisagra	7
CL2	Clavos 8 - 20	104
CO2	Corredera metálica 400 mm. (juego)-A	2
MA4	Manija Benetton paso 160 mm. niquel	5
MT12	Minifix 12 x 10 mm	4
TA1	Tarugo de madera 6d x 30 mm.	8
TA2	Tarugo de madera 8d x 30 mm.	30
TO1	Tornillo fix 3,5d x 14 mm. plateado	40
TO3	Tornillo drywall 3,5d x 38 mm. negro	4
TO4	Tornillo drywall 3,5d x 50 mm	26
TO5	Tornillo Euro 6 x 10 mm	8
TO7	Tornillo flangeado c-punta 3,5d x 30 mm.	10
TO13	Tornillo M7 x 45 mm. pminifix	4
ZA1	Zapatito plástico p15 mm.	6



COD DE ELEMENTO	N.° DE PIEZA	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR
3	R112- -COSTADO-DER-(1.20-0.90)-N°3	1	1820	443	15
4	R112- -ESTANTE-GRANDE- -N°4	2	583	354	15
7	R112- -TAPA-CAJONERA-GRANDE- -N°7	1	583	443	15
8	R112- -DIVISORIO- -N°8	1	1715	443	15
9	R112- -COSTADO-(1.80-1.50)-IZQ-(1.20-0.90)- -N°9	1	1820	443	15
14	R112- -ESTANTE-CHICO- -(0,90-1,50)- -N°14	1	286	358	15
15	R112- -BASE_CHICA- -(0,90-1,50)- -N°15	1	286	443	15
16	R112- -ZOCALO-DELANTERO-(0.90)- -N°16	1	884	105	15
17	R112- -TECHO-(0.90)- -N°17	1	914	443	15
18	R112- -ZOCALO-TRASERO-(0.90)- -N°18	1	884	105	15
51	R112- -COSTADO-CAJÓN- -N°51	4	400	120	12
52	R112- -FRENTE-CAJÓN- -N°52	2	593	173	15
53	R112- -TRAS-CAJÓN- -N°53	2	533	110	12
56	R112- -FONDO-CAJÓN- -N°56	2	557	407	3
101	R112- -FONDO-(0.90)- -N°101	2	1740	449	3
110	R112- -PUERTA-CHICA- -N°110	2	1361	295	15
111	R112- -PUERTA-GRANDE- -N°111	1	1718	295	15
306	R112- -BARRAL-DE-MADERA- -306	1	306		
1700	R112- -PEFIL H	1	1700		
FOLLETO DE ARMADO	R112- -FOLLETO DE ARMADO	1			
BOLSA DE HERRAJE	R112- -BOLSA DE HERRAJES BAHIA	1			

Dimensiones del mueble

Ancho: 914 mm

Alto: 1835 mm

Profundidad: 460 mm

Para más información escanear el código QR



INDUSTRIA ARGENTINA

PASO 1



Colocar las piezas en e l piso de forma vertical.

PASO 2

www.mueblesorlandi.com.ar



PASO 3



PASO 4

Buscar el punto de guía y colocar el 1er tornillo.



PASO 5







PASO 6



El armado de los muebles por fuera de las instrucciones expresas y/o fuera de los requerimientos necesarios, así como la utilización de los mismos en un uso incorrecto o inapropiado, exime a la empresa de cualquier daño que se pudiere generar en personas o cosas y/o en los mismos productos.